



Piles: 1 x AA - Alcaline ou NiMH

Installation des piles:

1. Vérifier que la lampe de poche est éteinte et dévisser l'interrupteur arrière (A).
2. Retirer la pile usagée et mettre une pile neuve en respectant la polarité. Insérer la pile neuve en respectant les repères de polarité (+) et (-) situés sur le compartiment à pile. Suivre attentivement les instructions d'installation de la pile ; dans le cas contraire, la lampe de poche pourrait être endommagée.
3. Revisser l'interrupteur arrière. La lampe de poche est prête à être utilisée.

Fonctionnement:

Appuyer à fond sur (B)	Lumière allumée (100%) ---> Lumière éteinte
Lorsque la lampe de poche est allumée, appuyer à mi-course sur (B) pour ajuster la luminosité	Lumière allumée (100%) ---> Lumière allumée (10%) ---> SOS (le cycle recommence)
Lorsque la lampe de poche est allumée, laisser pendant 5 secondes le flux lumineux sélectionné pour verrouiller le réglage	Verrouille le flux lumineux
Appuyer sur (B) lorsque la lampe de poche est éteinte	La lampe de poche reprend la valeur de flux lumineux maximum lorsqu'elle est rallumée





Caractéristiques:

- Modes lumineux : 2 – Maximum / Minimum et SOS
- Focalisation : Focalisation fixe
- Structure en aluminium de qualité aéronautique avec revêtement de protection anodisé résistant
- Protection contre les inversions de polarité et régulation PWM pour un flux lumineux précis
- Fonction antiroulement

Spécifications:

Lumens	: 150lm / 15lm
Candela	: 2000cd
Portée	: 85m
Autonomie	: 3h / 9h
Résistance à l'eau	: IPX4
Résistance aux chocs	: 1,5m
Pile	: 1 x AA – Alcaline ou NiMH
LED	: Cree XP-G2
Poids	: 52g seulement sans pile
Dimensions	: 111 x 25,4mm

Consignes de sécurité et avertissements

Utilisation prévue du produit

Veillez lire attentivement les consignes avant d'utiliser le produit, des risques sont associés à une forte luminosité. Ce produit doit être utilisé comme lampe de poche conformément aux consignes.

Consignes de sécurité

Conserver le produit dans un lieu sûr hors de portée des enfants. Ne pas avaler les petites pièces. Ce produit ne convient pas aux enfants. Suivre attentivement les consignes afin d'éviter toute blessure.

- Utiliser l'appareil à une température entre -20 °C et 60 °C et éviter toute exposition directe à la chaleur et aux rayons directs du soleil.
- Éviter toute exposition à l'humidité.
- Éviter toute exposition aux solvants et/ou vapeurs.
- Éviter toute exposition à long terme aux vibrations importantes.
- Ne pas utiliser la lampe dans une atmosphère explosive ou dans un lieu pouvant contenir des gaz volatils.

Manipulation et utilisation du produit

- La lampe de poche ne peut être utilisée pour un examen oculaire (p. ex. un test pupillaire). Cela pourrait endommager l'œil de façon permanente. Consulter un médecin en cas de projection de lumière dans les yeux.
- Risque de lésions. Ne pas regarder directement la lumière. Ne pas projeter la lumière dans les yeux de personnes ou d'animaux.
- Conformément à la norme DIN EN 62471-1, les LED du produit correspondent à un risque du groupe 2. Risque de cécité. Le danger de la lumière bleue par rayonnement optique (400...700 nm) est le risque le plus élevé et le plus restrictif de ce produit.
- Ne pas recouvrir ce produit lors de son utilisation afin d'éviter toute accumulation excessive de chaleur.
- Ne pas l'associer à d'autres lampes de poche.
- Ne pas court-circuiter le produit.
- En cas d'absence d'utilisation du produit pendant une longue période, retirer les piles de l'appareil.

Entretien et réparation

- Ne pas essayer de modifier ou de réparer ce produit. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel autorisé uniquement.
- Utiliser les piles adaptées au produit. Ne jamais utiliser de piles alcalines / non rechargeables en même temps que des piles rechargeables.
- Stocker les piles / piles rechargeables hors de portée des enfants.
- Ne jamais exposer les piles / piles rechargeables à des températures supérieures à 60 °C (p. ex. aux rayons directs du soleil ou à un foyer ouvert).
- Ne pas court-circuiter les piles / piles rechargeables.
- Ne pas utiliser de nouvelles piles (alcalines) ou des piles entièrement chargées (NiMH / Li-ion) avec des piles partiellement utilisées ou déchargées.
- En cas d'absence d'utilisation du produit pendant une longue période, retirer les piles de l'appareil.
- Jeter les piles conformément aux directives nationales.
- Ne pas utiliser d'agents nettoyants pouvant endommager le produit et le nettoyer avec un chiffon doux pour éviter les rayures. Les filetages et contacts doivent être régulièrement nettoyés afin d'éviter toute accumulation de saletés pouvant affecter la fonction prévue du produit. Nettoyer les joints toriques et appliquer régulièrement du lubrifiant.

Remplacer la pile

Avant de remplacer la pile, éteindre la lampe de poche. Retirer l'interrupteur arrière (A) et mettre une pile alcaline ou NiMH neuve. Visser l'interrupteur arrière une fois que la pile a été correctement installée dans le respect des repères de polarité (+) et (-) figurant sur le couvercle du compartiment à piles. Faire attention à bien positionner les piles en respectant la polarité (voir ci-dessus).