



Batterij: 4 x AAA - Alkaline of NiMH

Batterijen plaatsen:

1. Zorg ervoor dat de zaklamp uit staat en draai het sluitstuk (A) los.
2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij. Plaats de nieuwe batterij volgens de juiste polariteit (+) en (-) zoals aangegeven op de batterijhouder. Plaats de batterij op de juiste manier om te voorkomen dat de zaklamp beschadigt.
3. Draai het sluitstuk terug op de zaklamp. De zaklamp is nu klaar voor gebruik.
4. Wanneer de batterijen vervangen zijn, zal de zaklamp terugschakelen naar **multifunctioneel gebruik**.

Focus:

Met één hand te bedienen kop (D)

Snel en makkelijke focus

Vergrendeling focusstand:

Draai de kop (D) met de klok mee

Vergrendelt de focusstand

Draai de kop (D) tegen de klok in

Ontgrendelt de focusstand



Zaklamp instellingen Multi-purpose (MP) / Camping and outdoor (CO) / Tactical (T) instellingen

Instellen Multi-purpose (MP):



Wanneer de zaklamp uit staat, 3 keer binnen 2 seconden de modusschakelaar (C) indrukken. De zaklamp knippert 2 keer om de instelling te bevestigen	Multi Purpose (MP) is nu ingesteld - hoge, midden en lage output
Volledig indrukken (B)	Licht aan (100%) ---> Licht uit (standaardinstelling)
Half indrukken (B)	Kortstondig aan
Wanneer het licht aan is, (C) indrukken om de lichtsterkte aan te passen	Licht aan (100%) ---> Licht aan (40%) ---> Licht aan (5%) (de cyclus wordt herhaald)
Druk (C) in wanneer de zaklamp uit staat	Onmiddellijk strobe modus. Als de knop langer dan 5 seconden ingedrukt wordt, blijft de strobe modus ingeschakeld. Druk nogmaals om de strobe modus te stoppen
Druk (C) in wanneer de zaklamp aan staat	Druk de modusschakelaar langer dan 3 seconden in om de strobe modus te activeren. De zaklamp blijft in strobe modus tot de modusschakelaar weer ingedrukt wordt. De zaklamp wordt automatisch gereset naar de hoge lichtsterkte

Instellen Camping and outdoor (CO):



Wanneer de zaklamp uitstaat, 5 keer binnen 2 seconden de modusschakelaar (C) indrukken. De zaklamp knippert 2 keer om de instelling te bevestigen	Camping and outdoor (CO) is nu ingesteld - lage, midden en hoge output
Volledig indrukken (B)	Licht aan (5%) ---> Licht uit (standaardinstelling)
Half indrukken (B)	Kortstondig aan
Wanneer het licht aan is, (C) indrukken om de lichtsterkte aan te passen	Licht aan (5%) ---> Licht aan (40%) ---> Licht aan (100%) (de cyclus wordt herhaald)
Druk (C) in wanneer de zaklamp uit staat	Onmiddellijk strobe modus. Als de knop langer dan 5 seconden ingedrukt wordt, blijft de strobe modus ingeschakeld. Druk nogmaals om de strobe modus te stoppen
Druk (C) in wanneer de zaklamp aan staat	Druk de modusschakelaar langer dan 3 seconden in om de strobe modus te activeren. De zaklamp blijft in strobe modus tot de modusschakelaar weer ingedrukt wordt. De zaklamp wordt automatisch gereset naar de hoge lichtsterkte.

Instellen Tactical (T):



Wanneer de zaklamp uitstaat, 7 keer binnen 2 seconden de modusschakelaar (C) indrukken. De zaklamp knippert 2 keer op de instelling te bevestigen	Tactical (T) is nu ingesteld - alleen hoge output
Volledig indrukken (B)	Licht aan (100%) ---> Licht uit - (standaardinstelling)
Half indrukken (B)	Kortstondig aan
Wanneer het licht aan is, (C) indrukken om de lichtsterkte aan te passen	Licht is alleen ingesteld op 100%
Druk (C) in wanneer de zaklamp uit staat	Onmiddellijk strobe modus. Als de knop langer dan 5 seconden ingedrukt wordt, blijft de strobe modus ingeschakeld. Druk nogmaals om de strobe modus te stoppen
Druk (C) in wanneer de zaklamp aan staat	Druk de modusschakelaar langer dan 3 seconden in om de strobe modus te activeren. De zaklamp blijft in strobe modus tot de modusschakelaar weer ingedrukt wordt. De zaklamp wordt automatisch gereset naar de hoge lichtsterkte



Funcities:

- Zaklamp instellingen : 3 - Multi-purpose / Camping and outdoor / Tactical voor flexibel gebruik van de zaklamp in verschillende situaties
- Lichtstanden : 3 - Hoog / midden / laag + strobe en kortstondig aan
- Focus : Gemakkelijk met één hand te bedienen focus
- Dubbele schakelaar voor eenvoudige bediening
- Duurzame behuizing van vliegtuig-aluminium met slijtvaste geanodiseerde beschermlaag
- Polariteit bescherming en regulatie van de pulsbreedtemodulatie voor correcte lichtopbrengst
- Tail-stand en anti-rol

Specificaties:

Lumen	: 400lm / 200lm / 20lm
Candela	: 4850cd
Bundel reikwijdte	: 135m
Batterijduur	: 1 uur 30min / 5 uur 15min / 48 uur
Waterdichtheid	: IPX4
Schokbestendigheid	: 1,5 meter
Batterij	: 4 x AAA - Alkaline of NiMH
LED	: Cree XP-G2
Gewicht	: 149 gram (zonder batterijen)
Afmeting	: 129,7 x 39,5mm

Veiligheidsinstructies en Waarschuwingen

Beoogd gebruik van het product

Lees de volledige instructies aandachtig door voor het gebruik van de zaklamp. Dit om de mogelijke risico's door de hoge lichtintensiteit te vermijden.

Veiligheidsinstructies

Bewaar het product niet in de buurt van kinderen. Slik de kleine onderdelen niet in. Dit product is niet geschikt voor kinderen en de instructies moeten zorgvuldig opgevolgd worden om letsel te voorkomen.

- Gebruik de zaklamp bij een temperatuur tussen -20 en 60°C en voorkom blootstelling aan directe hitte en constant zonlicht.
- Voorkom blootstelling aan vocht en/of hoge luchtvochtigheid.
- Voorkom blootstelling aan oplosmiddelen en/of dampen.
- Voorkom blootstelling aan langdurige en sterke vibraties.
- Gebruik niet in een explosieve atmosfeer of andere gebieden waar sprake kan zijn van vluchtige gassen.

Hanteren en gebruik van het product

- De zaklamp mag niet gebruikt worden voor oogonderzoeken (bijv. een pupil test), Dit kan leiden tot permanente oogschade en medische hulp moet geraadpleegd worden als er in de ogen gescheten wordt.
- Gevaar voor letsel. Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren.
- Volgens DIN EN 62471-1 vallen de LEDs van dit product onder risicogroep 2. Gevaar voor blindheid. Gevaar voor letsel. Kijk niet direct in het licht. Schijn niet in de ogen van mensen of dieren. Het "blauwe licht" gevaar, veroorzaakt door optische straling, is het grootste en meest beperkende gevaar van dit product.
- Tijdens het gebruik het product niet bedekken om zo oververhitting te voorkomen.
- Bundel niet met andere zaklampen.
- Veroorzaak op geen enkele manier kortsluiting.
- Verwijder de batterijen als de zaklamp langere tijd niet gebruikt wordt.

Onderhoud en reparatie

- Probeer de zaklamp niet aan te passen of repareren. Alle reparaties dienen door geautoriseerd personeel uitgevoerd te worden.
- Gebruik de juiste batterijen in de zaklamp. Gebruik nooit alkaline (niet oplaadbare batterijen) en oplaadbare batterijen tegelijkertijd.
- Bewaar batterijen / oplaadbare batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Stel batterijen / oplaadbare batterijen nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60°C (bijv. aan direct zonlicht of open vuur).
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen / oplaadbare batterijen.
- Gebruik geen nieuwe (alkaline) en volledig opgeladen batterijen (NiMH / Li-ion) tegelijkertijd met gebruikte of ontladen batterijen.
- Als de zaklamp langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen uit de applicatie.
- Werp de batterijen weg volgens de nationale voorschriften.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die de zaklamp kunnen beschadigen en reinig met een zachte doek om krassen te voorkomen. De schroefdooppen en contacten dienen periodiek gereinigd te worden om ophopingen van vuil te voorkomen, die invloed kunnen hebben op het functioneren van het product. Maak de O-ringen regelmatig schoon en gebruik smeermiddel.

Vervangen van de batterij

Schakel de zaklamp uit voor het vervangen van de batterijen. Verwijder het sluitstuk (A) en plaats de nieuw Alkaline of NiMH batterijen. Plaats het sluitstuk terug als de batterijen volgens de juiste polariteit (+) en (-) geplaat.