



Batteri: 4 x AAA – alkalisk eller NiMH

Sette i batteri:

1. Kontroller at lommelykten er avslått og skru av endestykket (A).
2. Fjern det gamle batteriet og sett inn det nye batteriet riktig vei. Pluss- og minusmerkene på batteriet skal vende mot henholdsvis (+) og (-) i batteriholderen. Følg bruksanvisningen nøye når batteriet settes inn, ellers kan lommelykten bli skadet.
3. Sett endestykket på plass igjen. Lommelykten er nå klar til bruk.
4. Når de nye batteriene er satt inn, tilbakestilles innstillingene til **Multi-purpose**.

Fokus:

Lykthodet (D) kan skyves frem og tilbake med én hånd

Rask og enkel fokusering

Fokuslås:

Vri lykthodet (D) med klokken

Låser fokus

Vri lykthodet (D) mot klokken

Låser opp fokus



Innstillinger på lommelykten: Multi-purpose (MP) / Camping and outdoors (CO) / Tactical (T)



Innstillingen Multi-purpose (MP):

Når lommelykten er avslått, trykk på modusknappen (C) 3 ganger innen 2 sekunder. Lommelykten blinker to ganger som bekreftelse på innstillingen	Innstillingen er nå aktivert – høy, medium og lav lysstyrke
Fullt trykk (B)	Light on (100%) ---> Light off – dette er standardinnstillingen
Halveis trykk (B)	Momentary-on.
Når lyset er på, trykk på (C) for å justere lysstyrken	Light on (100%) ---> Light on (40%) ---> Light on (5%) (syklusen gjentas)
Trykk på (C) når lommelykten er av	Instant Strobe-funksjon. Hvis knappen holdes inne i mer enn 5 sekunder, forblir Strobe-funksjonen på. Trykk på nytt for å slå funksjonen av
Trykk på (C) når lommelykten er på	Trykk på modusknappen i mer enn 3 sekunder for å aktivere Strobe-funksjonen. Funksjonen forblir på til modusknappen trykkes på igjen. Lommelykten tilbakestiller seg til høy lysstyrke



Innstillingen Camping and outdoors (CO):

Når lommelykten er avslått, trykk på modusknappen (C) 5 ganger innen 2 sekunder. Lommelykten blinker to ganger som bekreftelse på innstillingen	Innstillingen er nå aktivert – lav, medium og høy lysstyrke
Fullt trykk (B)	Light on (5%) ---> Light off – dette er standardinnstillingen
Halveis trykk (B)	Momentary-on.
Når lyset er på, trykk på (C) for å justere lysstyrken	Light on (5%) ---> Light on (40%) ---> Light on (100%) (syklusen gjentas)
Trykk på (C) når lommelykten er av	Instant Strobe-funksjon. Hvis knappen holdes inne i mer enn 5 sekunder, forblir Strobe-funksjonen på. Trykk på nytt for å slå funksjonen av
Trykk på (C) når lommelykten er på	Trykk på modusknappen i mer enn 3 sekunder for å aktivere Strobe-funksjonen. Funksjonen forblir på til modusknappen trykkes på igjen. Lommelykten tilbakestiller seg til høy lysstyrke



Innstillingen Tactical (T):

Når lommelykten er avslått, trykk på modusknappen (C) 7 ganger innen 2 sekunder. Lommelykten blinker to ganger som bekreftelse på innstillingen.	Innstillingen er nå aktivert – bare høy lysintensitet
Fullt trykk (B)	Light on (100%) ---> Light off – dette er standardinnstillingen
Halveis trykk (B)	Momentary-on.
Når lyset er på, trykk på (C) for å justere lysstyrken	Lysstyrken er bare stilt inn på 100 %
Trykk på (C) når lommelykten er av	Instant Strobe-funksjon. Hvis knappen holdes inne i mer enn 5 sekunder, forblir Strobe-funksjonen på. Trykk på nytt for å slå funksjonen av
Trykk på (C) når lommelykten er på	Trykk på modusknappen i mer enn 3 sekunder for å aktivere Strobe-funksjonen. Funksjonen forblir på til modusknappen trykkes på igjen. Lommelykten tilbakestiller seg til høy lysstyrke



Egenskaper:

- Innstillinger på lommelykten : 3 – Multi-purpose / Camping and outdoors / Tactical sørger for fleksibilitet og bruk i mange ulike situasjoner
- Lysmodi : 3 – High / Medium / Low + Strobe og Momentary-on
- Fokus/lås : Fokuseres enkelt med én hånd og har fokuslås
- Dual Switch gjør det enkelt å bruke lommelykten
- I solid flyaluminium med slitesterkt anodisert beskyttende belegg
- Polaritetsbeskyttelse og pulsbreddemodulering (PWM) som gir presis lysstyrke
- Kan stå og har antirull-funksjon

Spesifikasjoner:

Lumen	: 400 lm / 200 lm / 20 lm
Candela	: 4850 cd
Lyslengde	: 135 m
Brenntid	: 1 t 30 min / 5 t 15 min / 48 t
Vanntetthet	: IPX4
Støtmotstand	: 1,5 m
Batteri	: 4 x AAA – alkalisk eller NiMH
LED	: Cree XP-G2
Vekt	: 149 g uten batterier
Mål	: 129,7 x 39,5 mm

Sikkerhetsanvisninger og advarsler

Tiltenkt bruk av produktet

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk av produktet, ettersom den høye lysstyrken kan utgjøre en risiko. Produktet skal brukes som lommelykt, i samsvar med bruksanvisningen.

Sikkerhetsanvisninger

Oppbevar produktet på et sikkert sted utilgjengelig for barn. Små deler må ikke svelges. Produktet er ikke egnet for barn. Følg bruksanvisningen nøye for å unngå skader.

- Bruk lommelykten ved temperaturer mellom -20 og 60 °C, og unngå eksponering for direkte varmekilder og kontinuerlig sollys.
- Unngå å utsette lommelykten for fuktighet og/eller høy luftfuktighet.
- Unngå løsemidler og/eller løsemiddeldamp.
- Unngå langvarig eksponering for kraftige vibrasjoner.
- Må ikke brukes i eksplosive omgivelser eller andre områder der det kan være flyktige gasser.

Behandling og bruk av produktet

- Lykten skal ikke brukes til undersøkelse av øynene (f.eks. pupilletest). Dette kan føre til varige øyeskader. Kontakt lege hvis noen får lyset i øynene.
- Det er fare for øyeskade. Ikke se rett inn i lyset. Rett ikke lyset mot øynene til mennesker eller dyr.
- Ifølge DIN EN 62471-1 tilhører LED-lampene i dette produktet risikogruppe 2. Det er fare for blindhet. Den største risikoen lommelykten representerer er den optiske strålingen i form av blått lys (400–700 nm).
- For å unngå varmedannelse må ikke lykten tildekkes når den er i bruk.
- Bunt den ikke sammen med andre lommelykter.
- Produktet må ikke kortsluttes på noen måte.
- Ta batteriene ut av lykten dersom den ikke brukes over lengre tid.

Vedlikehold og reparasjon

- Ikke prøv å endre eller reparere lykten. Alle reparasjoner må utføres av autorisert personell.
- Bruk korrekte batterier i lykten. Bruk aldri alkaliske / ikke-oppladbare batterier og oppladbare batterier sammen.
- Oppbevar batterier / oppladbare batterier utilgjengelig for barn.
- Utsett aldri batterier / oppladbare batterier for temperaturer over 60 °C (dvs. direkte sollys eller åpen ild).
- Batterier / oppladbare batterier må aldri kortsluttes.
- Bruk ikke nye (alkaliske) eller fullt oppladede batterier (NiMH / Li-ion) sammen med delvis brukte eller utladede batterier.
- Ta batteriene ut av lykten dersom den ikke brukes over lengre tid.
- Kast batteriene i henhold til nasjonale retningslinjer.
- Bruk ikke rengjøringsmidler som kan skade lykten, og rengjør den med en myk klut for å unngå riper. Skruvegjenger og kontakter kan rengjøres av og til for å unngå ansamling av smuss som kan føre til at lykten ikke fungerer som den skal. Rengjør O-ringene og smør dem av og til.

Bytte batteri

Når du skal bytte batteri, må du slå av lommelykten før du vrir av endestykket (A) og installerer nye alkaliske batterier eller NiMH-batterier. Sett på endestykket igjen når du har satt inn batteriene riktig vei i henhold til pluss- og minusmerkene (+ -) i batteriholderen. Det er viktig at du setter inn batteriene riktig vei (se ovenfor).