



Baterie : 2 x AAA - alcalină sau NiMH

Instalarea bateriilor:

1. Asigurați-vă că lanterna este oprită și deșurubați capacul bateriei (A).
2. Scoateți bateriile uzate și introduceți cele noi respectând polaritatea corectă. Introduceți noile baterii în conformitate cu indicatori de polaritate (+) și (-) marcați pe bornele bateriilor. Instalarea bateriilor se va realiza în modul descris deoarece instalarea incorectă poate cauza deteriorarea lanternei.
3. Înșurubați la loc capacul bateriei. Acum lanterna este gata de utilizat.

Mod de utilizare:

Apăsarea până la capăt (B)	Lumina pornită (100%) ---> Lumina oprită
Când lumina este pornită, apăsați pe jumătate (B) pentru a regla luminozitatea	Lumina pornită (100%) ---> Lumina pornită (15%) (repetarea ciclului)
Când lumina este aprinsă, lăsați pentru 5 secunde modul de luminare selectat pentru a bloca setările efectuate	Blocarea modului de luminare
Apăsarea (B) când lumina este oprită	La repornirea lanternei se va activa modul de luminare maximă





Caracteristici:

- Moduri de iluminare : 2 – Puternic / Slab
- Focalizare : Focalizare ușoară cu o singură mână
- Corpul confecționat din aluminiu aeronautic acoperit cu stratul anodizat de protecție
- Protecție împotriva polarității incorecte și reglarea PWM pentru stabilizarea fluxului luminos
- Clemă pentru fixare pe curea și protecție anti-roll

Specificații:

Lumen	: 140lm / 20lm
Intensitate luminoasă	: 890cd
Distanța de iluminare	: 55m
Durata de funcționare	: 3h 30min / 9h
Rezistență la apă	: IPX4
Rezistență la impact în cazul căderii de la o înălțime de	: 2m
Baterie	: 2 x AAA – alcalină sau NiMH
LED	: Cree XP-E2
Greutate	: 46g fără baterii
Dimensiuni	: 141.5mm x 16.2mm

Avertizări și instrucțiuni de siguranță

Folosire destinată a produsului

Va rugăm citiți complet instrucțiunile înainte de utilizarea produsului, datorită posibilității riscului rezultat de luminozitatea ridicată. Acest produs este destinat a fi folosit ca lanternă așa cum este indicat în instrucțiuni.

Instrucțiuni de siguranță

Păstrați produsul într-un loc sigur ferit de copii. Nu înghițiți părțile mici. Produsul nu este destinat copiilor și trebuie urmate cu atenție instrucțiunile pentru a evita vătămarea.

- Folosiți dispozitivul într-un interval de temperatură de -20 și 60° C și evitați expunerea directă la căldură și lumină solară constantă.
- Evitați expunerea la umezeală și/sau umiditate ridicată.
- Evitați expunerea la solvenți și/sau vapori.
- Evitați expunerea pe termen lung la vibrații puternice.
- Nu folosiți dispozitivul în medii explozive sau în alte zone unde ar putea să fie prezente gaze volatile.

Manipularea și folosirea produsului

- Dispozitivul nu poate fi folosit pentru examinarea ochilor (de ex. testarea pupilelor). Acest lucru poate duce la afectarea permanentă a ochilor și trebuie consultat medicul dacă lumina este îndreptată în ochi.
- Risc de leziuni. Nu priviți direct în fasciculul de lumină. Nu luminați fasciculul în ochii persoanelor sau animalelor.
- În conformitate cu DIN EN 62471-1, LED-urile acestui produs corespund grupului 2 de risc. Risc de orbire. Pericolul de lumină albastră prin intermediul radiației optice (400....700nm) este cel mai ridicat și mai restrictiv risc generat de acest produs.
- Nu acoperiți produsul când este în funcțiune pentru a evita acumularea de căldură excesivă.
- Nu uniți cu fasciculele altor lanterne.
- Nu scurtcircuitați produsul în niciun fel.
- Dacă produsul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv.

Întreținere și reparare

- Nu încercați să modificați sau să reparați produsul. Toate reparațiile trebuie efectuate de către personal autorizat.
- Folosiți bateriile corecte pentru produs. Nu folosiți niciodată împreună baterii alcaline / ne-reîncărcabile și baterii reîncărcabile.
- Păstrați bateriile / bateriile reîncărcabile ferite de copii.
- Nu expuneți niciodată bateriile / bateriile reîncărcabile la temperaturi de peste 60°C (de ex. raze directe ale soarelui sau la foc deschis).
- Nu scurtcircuitați bateriile / bateriile reîncărcabile.
- Nu folosiți baterii noi (alcaline) sau complet încărcate (NiMH / Li-ion) cu baterii parțial încărcate sau descărcate.
- Dacă produsul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv.
- Vă rugăm eliminați bateriile în conformitate cu reglementările naționale.
- Nu folosiți agenți de curățare ce pot deteriora produsul și curățați-l cu o lavetă moale pentru a evita zgârieturile. Găurile pentru înșurubare și contactele trebuie curățate periodic pentru a evita acumularea de murdărie ce poate afecta funcția destinată a produsului. Curățați inelele O și aplicați periodic lubrifiant.

Înlocuirea bateriilor

Pentru a înlocui bateriile opriți lanterna, apoi deșurubați capacul bateriei (A) și introduceți noile baterii alcaline sau NiMH. După instalarea corectă a bateriilor în conformitate cu semnele de polaritate (+) și (-) indicate în compartimentul pentru baterii, înșurubați la loc capacul bateriei. Aveți grijă, la introducerea bateriilor, la polaritatea lor (a se vedea mai sus)