



Батарейка: 3 x AAA - Щелочная или NiMH

Замена батареек:

1. Убедиться, что фонарь выключен, и открыть крышку (А)
2. Вынуть использованные батарейки и вставить новые, предварительно проверив полярность.
Новые батарейки следует вставлять в соответствии с обозначениями полярности (+) и (-), указанными на креплении для батареек. Все три батарейки следует устанавливать описанным выше способом, потому как неправильная установка батареек может привести к повреждению фонаря.
3. Закрыть крышку. Фонарь готов к использованию

Эксплуатация:

Нажатие до упора (В)	Свет включен (100%) ---> Свет выключен
Нажатие до половины (В)	Короткое включение
Повторное нажатие до упора (В)	Свет включен (100%) ---> Свет включен (50%) ---> Свет включен (8%) ---> Стробоскоп ---> Свет выключен (повтор цикла)





Характеристика:

- Режимы свечения : 3 - сильный / средний / слабый + стробоскоп и короткое включение
- Регулировка светового пучка : делается легко, одной рукой, мгновенная регулировка светового пучка
- Корпус выполнен из прочного авиационного алюминия, покрытого стойким к истиранию анодным покрытием
- Защита от неправильной полярности и регулировка PWM для стабилизации светового потока
- Защита от перекачивания

Технические характеристики:

Световой поток	: 300 лм / 150 лм / 25 лм
Сила света	: 3720 кд
Дальность	: 120 м
Время работы	: 2 часа / 8 часов 45 мин
Водостойкость	: IPX4
Защита от падения	: 1,5 м
Батарейка	: 3 x AAA - Щелочная или NiMH
Светодиод LED	: Cree XP-G2
Вес	: 79 г без батарейки
Размеры	: 116,5 x 27 мм

Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности

Предполагаемое использование продукта

Пожалуйста, перед эксплуатацией изделия ознакомьтесь с данной инструкцией. Данный продукт излучает очень яркий луч света, который теоретически может нанести вред при неправильном использовании. В соответствии с инструкцией этот продукт предназначен для использования в качестве фонаря.

Инструкция по технике безопасности

Фонарь не предназначен для использования детьми. Содержит мелкие детали. Хранить в недоступном для детей месте. Во избежание травм, пожалуйста, соблюдайте инструкции.

- Используйте устройство в температурном диапазоне от -20 до 60°C.
- Избегайте прямого воздействия тепла и длительного солнечного света.
- Избегайте воздействия влаги и/или высокой влажности.
- Избегайте воздействия растворителей и/или их паров.
- Избегайте длительного воздействия сильных вибраций.
- Не используйте во взрывоопасных средах или в других местах, где могут содержаться летучие газы.

Использование и уход за продуктом

- Ни в коем случае не смотрите в излучатель включенного фонаря.
- Не направляйте луч лазерного света на свои глаза, глаза других людей и животных.
- Фонарь не может использоваться для обследования глаз.
- При длительном попадании луча света в глаза, необходимо обратиться за медицинской помощью.
- Согласно DIN EN 62471-1 светодиоды данного изделия соответствуют второй группе риска - риск слепоты – это является самым сильным и наиболее опасным риском, создаваемым этим продуктом.
- Не накрывайте продукт во время работы, во избежание перегрева устройства.
- Не соединяйте с другими фонарями.
- Не допускайте короткого замыкания изделия.
- При длительном хранении, батареи необходимо хранить отдельно от фонаря.
- Никогда не направляйте лазерный луч на людей, которые такой поступок могут воспринять как сигнал к помощи, хотя он (поступок) таким не является.

Обслуживание и ремонт

- Не пытайтесь модифицировать или ремонтировать изделие. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Не пытайтесь разбирать лазерный указатель, это может привести к возможной поломке прибора (кроме замены элементов питания).
- Выбирайте батареи, рекомендованные к использованию в данном устройстве. Никогда не используйте щелочные/неперезаряжаемые батареи и аккумуляторы одновременно.
- Храните батареи/аккумуляторы в недоступном для детей месте.
- Никогда не подвергайте батареи / аккумуляторы воздействию температур выше 60°C (например, прямых солнечных лучей или открытого огня).
- Не допускайте короткого замыкания батарей/аккумуляторов.
- Не используйте новые (полностью заряженные) элементы питания с частично использованными или разряженными.
- При длительном хранении, батареи необходимо хранить отдельно от фонаря.
- Не используйте агрессивные чистящие средства, которые могут повредить фонарь. Для очистки используйте мягкие ткани. Для ухода за фонарем и обеспечения большей герметичности рекомендуется все резьбовые соединения периодически очищать и смазывать. Следите за тем, что бы все резьбовые соединения были затянуты.

Замена батареек

Чтобы заменить батарейку, сначала следует выключить фонарь, затем открыть крышку (А) и вставить новые щелочные батарейки или батарейки NiMH. После правильной установки батарейки в соответствии с обозначениями полярности (+) и (-), указанными на креплении для батарейки, закрыть крышку. При установке батарейки следует проверить полярность (см. выше).